Mandis shop

Sharp GA323WJSA

Original		Replacement	
	Power		Power
	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	[...]	AD SUBT	Subt
	[≡+]	ECO 3D	3D
	[≡o]	RETURN BACK	Back
	[≡?]	-/-- GUIDE	Guide
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	End	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
Recall		PRE-CH	Pre Ch
Source		AV	AV
▼/ O) / I / I I / I +I I		DUAL	Dual
[I) (I] / Virtua		MEDIA	Media
[<>]		FORMAT	Format

Original	Replacement