Original		Replacement	
ON/STAND-BY	On/Standby	ON/STAND-BY	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
MEMORY	Memory	RETURN BACK	Back
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BASS/TREBLE	Bass/Treble	SOUND DUAL	Dual
X-BASS	X-Bass	AD SUBT	Subt
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
TUNING	I<</<<Tuning		I<<
TUNING	>>/>>I/Tuning		>>I
PRESET	Preset Up		Up
PRESET	Preset Down		Down
ENTER	Enter	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
FOLDER	Folder	HOME SMART	Smart
DEMO/DIMMER	Demo/Dimmer	ECO 3D	3D
CD	CD	C	Yellow
USB	USB	D	Blue
TUNER/DAB	Tuner/Dab	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
AUDIO/LINE INPUT	Input/Audio Line	TIMER AV	AV		
iPod	iPod	A	Red		
DISPLAY (TV OUT)	(Tv Out)/Display	SEARCH TV/R	TV/R		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
►/■	Play/Pause	PLAY MODE ►	Play		
DISPLAY	Display CD/USB	DISPLAY INFO	Info		
■	Stop CD/USB	■	Stop		
►/■	Play/Pause	II	Pause		
ASPM	ASPM RDS	PICTURE FORMAT	Format		
PTY	PTY RDS	FAV PRE-CH	Pre Ch		
DISPLAY	Display RDS	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info		
SCAN	Scan DAB	◄	Left		
ENTER	Enter DAB	SHIFT +	OK Shift + Ok		
DISPLAY	Display DAB	►	Right		