Original		Replacement	
TV	TV Power	Power	
CONTROL	Control	SETTINGS OPT	Options
i+	i+	DISPLAY INFO	Info
P.INFO	P.Info	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
ATV	ATV	SHIFT + 1	Shift + 1
DTV	DTV	SHIFT + 2	Shift + 2
SAT	SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Power Ext	SHIFT +	Shift + Power
	Left Ext Media	SHIFT +	Shift + Left
	Pause Ext		Pause
	Right Ext Media	SHIFT +	Shift + Right
REC	Rec Ext Media	REC MODE	Rec
	<< Ext Media		<<
	Play Ext Media	PLAY MODE	Play
	>> Ext Media		>>
REC STOP	Rec Stop Ext	SHIFT +	Shift + Stop

Original		Replacement	
	I<< Ext Media		I<<
	Stop Ext Media		Stop
	>>I Ext Media		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Source	TIMER AV	AV
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
ECO	ECO	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P +	+ CH	Ch +
	P -	CH −	Ch -
	Text	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D
	Home	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
END	End	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
	Back	RETURN BACK	Back
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	[≡?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[≡o]	DISC NAV LIST	List
	[≡+]	PROG SLEEP	Sleep
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
	APP	APP MEDIA	Media
	Menu	TOP MENU MENU	Menu