Mandis shop

Sharp SH490

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	Home	Shift + Menu /
1	1	Ch-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Info	Info / Angle
5	5	Left	Left
6	6	Ok	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Guide	Guide / EPG / -/--	Prime Video	Shift + Blue / Prime
Vol +	Vol +	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Colours	Picture / Format	FPlay	Shift + Play /
Ch+	CH+ / Page+	MTS	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement		Original	Replacement
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
►II	Play	SLOW ►	Play / Slow		
►II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-		
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		