Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Back	RETURN BACK	Back
NICAM	Nicam	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FREEZE	Freeze	SHIFT +	Shift + Pause
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
PMODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original	Replacement
SMODE S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
PLAY/PAUSE Play/Pause	PLAY MODE ▶ Play
STOP ■ Stop	■ Stop
PLAY/PAUSE Play/Pause	❚❚ Pause
INDEX << / Index	« <<
SIZE >> / Size	» >>
REVEAL I<< / Reveal	⏮ I<<
SUBPAGE >>I / Subpage	⏭ >>I
TEXT Text	REPEAT TEXT Text
HOLD Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
EPG EPG	-/-- GUIDE Guide
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt
INFO Info	DISPLAY INFO Info
FAV FAV	FAV PRE-CH Pre Ch
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual
TV/RADIO TV / Radio	SEARCH TV/R TV/R
RED Red	A Red

Original	Replacement
GREEN Green	B Green
YELLOW Yellow	C Yellow
CYAN Cyan	D Blue