Original		Replacement	
POWER	POWER		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBPAGE -/--	-/-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SWAP	SWAP / RED	RETURN BACK	Back / Return
SWAP	SWAP / RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FREEZE	FREEZE	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
GAME	GAME / BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	SLEEP / GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP	SLEEP / GREEN	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
STATUS	STATUS /	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PP/CANCEL	PP/CANCEL	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
P.S	P.S	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	UP		Up
P+	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
TV/TXT	TV/TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto
V-	LEFT		Left
V-	VOL-	VOL	Vol -
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
V+	RIGHT		Right
V+	VOL+	VOL	Vol +
P-	DOWN		Down
P-	CH-	CH PAGE	CH- / Page-

Original		Replacement		Original	Replacement
INDEX	INDEX	ANGLE INFO	Info / Angle		
T.MODE	T. MODE	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
ZOOM/SIZE	ZOOM/SIZE	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
HOLD	HOLD	HOLD ■	Stop / Hold		
REVEAL	REVEAL	SLOW ▶	Play / Slow		
MIX	MIX	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
OK	OK	OK	OK		
T.BRI	T. BRI	LIST SMART	Smart / List		
PIP/POP	PIP/POP	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
MP/SP	MP/SP	TITLE SOUND	Sound / Title		