Mandis shop

# Sony RMT-D148A

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | | Power |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| TV VOL | Tv Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Tv Vol- | VOL − | Vol - |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUR | SUR | SETTINGS OPT | Options |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Angle | SEARCH TV/R | TV/R |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| | Pause | ⏸ | Pause |
| | Stop | ■ | Stop |
| REPLAY | Replay | APP MEDIA | Media |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PREV | I<</Prev | | I<< |
| NEXT | Next/>>I | | >>I |
| | <</<I | | << |
| | Scan/Slow | | >> |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| SHUFFLE | Shuffle | ECO 3D | 3D |

https://telecommandes-mandis.be/en/Sony/1039337-6340-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-D148A-147734011.html