Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
ONE-TOUCH PLAY	One-Touch Play	-/-- GUIDE	Guide
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SYSTEM MENU	System Menu	SEARCH TV/R	TV/R
0	0	0	0
♡	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
D.TUNING	[. . . .] / D. Tunin	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/MENU	Pop Up/Menu	APP MEDIA	Media
THEATRE	Theatre	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
-✦-	Ok	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
⌐))	o))	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Replacement	
HOME	Home	HOME SMART	Smart
←.	←.	PICTURE FORMAT	Format
. →	. →	ECO 3D	3D
PRESET−	I <<</ Preset -	<<<	I <<
PRESET+	>>I / Preset +	>>>	>>I
TUNING−	<<</ Tuning-	<<	<<
TUNING+	>>/ Tuning+	>>	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
🔇	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
TV +	Tv Vol +	+ CH	Ch +
TV −	Tv Vol -	CH −	Ch -
TV ⏻	Tv Input	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
FUNCTION	Function	REPEAT TEXT	Text