Original		Replacement	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	SEARCH TV/R	TV/R
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	PR+	+ CH	Ch +
–	PR-	CH –	Ch -
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[...]	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
	I<<	I<<	I<<
	Pause	II	Pause
	>>I	>>I	>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop	■	Stop
	[+]	ECO 3D	3D

Original	Replacement