Original		Replacement	
I/⏻ STANDBY	System Standby		Power
MUTING	Muting	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0 / 10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
2CH	2 CH	A	Red
A.F.D.	AFD	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow

Original		Replacement	
MUSIC	Music	D	Blue
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
TV CH+ PRESET+	>>I / Preset +		>>I
TV CH– PRESET–	I<< / Preset -		I<<
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
TV INPUT SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FM MODE	FM Mode	HOME SMART	Smart
MEMORY ENTER	Enter / Memory	APP MEDIA	Media
AUTO CAL	Auto Cal	SETTINGS OPT	Options
TUNING +	<< / Tuning -		<<
TUNING –	>> / Tuning +		>>
D.TUNING	D.Tuning	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	Original	Replacement
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + 1		
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + 2		
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + 3		
DVD	DVD	SHIFT + 4		
SAT	SAT	SHIFT + 5		
TV	TV	SHIFT + 6		
SA-CD/CD	SA-CD / CD	SHIFT + 7		
TUNER	Tuner	SHIFT + 8		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV INPUT SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A.F.D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0/10	0/10	0	0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
D.SKIP DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING	D.Tuning/D.Skip	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	TIMER AV	AV
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUNING –	<<Tuning-		<<
TUNING +	>>/Tuning+		>>
TV CH+ PRESET+	>>I/Preset+		>>I
TV CH– PRESET–	I<</Preset-		I<<
REPLAY	←·/Replay	CH –	Ch -
ADVANCE	·→/Advance	+ CH	Ch +
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
TUNER	Tuner	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
D.TUNING	D.Tuning/D.Skip Tuner	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Replacement	
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display Tuner	ECO 3D	3D
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up Tuner	SHIFT +	Shift + Up
	Down Tuner	SHIFT +	Shift + Down
	Right Tuner	SHIFT +	Shift + Right
	Left Tuner	SHIFT +	Shift + Left
TUNING –	<<Tuning- Tuner	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TUNING +	>>/Tuning+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TV CH– PRESET–	I<</Preset-/Tv CH- Tuner	REPEAT TEXT	Text
TV CH+ PRESET+	>>I/Preset+/Tv CH+ Tuner	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Replacement	
	Power		Power
	Play		Play
	Stop		Stop
	Auto Cal		Smart
	Sleep		Sleep
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0
	-/--/>10		Guide
	OK		Ok

Original		Replacement	
	Enter/Memory		Pre Ch
	Menu		Menu
	Display		Shift + Info
	Muting		Mute
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	FM Mode		AV
	2CH		Red
	A.F.D.		Green
	Movie		Yellow
	Music		Blue
	Pause		Pause
	>>/Tuning+		>>

Original		Replacement		Original	Replacement
TUNING –	<<Tuning-	<<			
PRESET +	>>I/Preset+	>>I			
PRESET –	I<</Preset-	I<<			
REPLAY	←·/Replay	CH –	Ch -		
ADVANCE	·→/Advance	+ CH	Ch +		
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
VIDEO 1	Video 1	APP MEDIA	Media		
Power AV	Power AV	DISPLAY INFO	Info		
Tv Power	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power		
TV INPUT SLEEP	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R		
MASTER VOL +	Tv Vol+	SHIFT +	Shift + Right		
–	Tv Vol-	SHIFT +	Shift + Left		
PRESET –	Tv CH-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -		
PRESET +	Tv CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
	Auto Cal	HOME SMART	Smart
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	A.F.D.	B	Green
	Movie	C	Yellow
	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0

Original		Replacement	
	-/--/>10	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
	FM Mode	TIMER AV	AV
	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Muting	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUNING –	<</Tuning-		<<

Original		Replacement	
TUNING +	>>/Tuning+	>>	
PRESET +	>>I/Preset+	>>I	
PRESET –	I<</Preset-	I<<	
REPLAY	←·/Replay	CH –	Ch -
ADVANCE	·→/Advance	+ CH	Ch +
VIDEO 2	Video 2	MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + MEDIA	Shift + Media
AV	Power AV	INFO	Info
2CH	2CH	A	Red
D.TUNING	D.Tuning/D.Skip SA-CD/CD	DUAL	Dual
MEMORY ENTER	Enter/Memory SA-CD/CD	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 SA-CD/CD	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 SA-CD/CD	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 SA-CD/CD	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 SA-CD/CD	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 SA-CD/CD	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 SA-CD/CD	SHIFT + 6	Shift + 6

Original		Replacement	
7	7 SA-CD/CD	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 SA-CD/CD	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 SA-CD/CD	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 SA-CD/CD	SHIFT + 0	Shift + 0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10 SA-CD/CD	GUIDE	Guide
DISPLAY	Display SA-CD/CD	3D	3D
■	Stop SA-CD/CD	SHIFT + ■	Shift + Stop
❚❚	Pause	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
▷	Play SA-CD/CD	SHIFT + OK	Shift + Ok
TUNING –	<</Tuning-	SHIFT + ◀	Shift + Left
TUNING +	>>/Tuning+	SHIFT + ▶	Shift + Right
PRESET –	I<</Preset- SA-CD/CD	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
PRESET +	>>I/Preset+ SA-CD/CD	SHIFT + + CH	Shift + Ch +