Original	Replacement	Original	Replacement
TV / Video	AV / Input / RDS	5	5
Theatre Sync	Text / Goto	6	6
Power	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
Sleep	Sleep / Timer	7	7
Tuner Menu	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /	8	8
AMP Menu	D. Menu / Top	9	9
Function	Setup / OPT /	Angle	Info / Angle
Sound Field	Sound / Title	Clear	Exit / Cancel / Clear
Repeat / FM Mode	Green / APP / Repeat	0	0
Multi / 2CH	Zoom / Size	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu
Display	Display / Media	Menu	Menu / Home
Picture Navi	Picture / Format	Muting	Mute / Dimmer
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Right	Right
4	4	Volume +	Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
Return	Back / Return		
Down	Down		
▢ Display	Smart / List		
Volume -	Vol -		
▮◀◀ / Preset -	I << / Preset-		
⟵ / Replay / ◀ Step	CH- / Page-		
•➡ / Advance / Step ▮▮▶	CH+ / Page+		
▶▶▮ / Preset +	>>I / Preset+		
◀◀ / ◀ Slow / Tuning -	<< / Tune-		
▶	Play / Slow		
▶▶ / ▮▶ Slow / Tuning +	>> / Tune+		
TV	Shift + 1		
TV	TV/ Radio /		
▮▮	Pause / Step / Freeze		
■	Stop / Hold		

Original	Replacement	Original	Replacement
TV / Video	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	Vol +	Vol +
1	1	Return	Back / Return
2	2	Down	Down
3	3	Vol -	Vol -
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	TV	Shift + 1
7	7	TV	TV/ Radio /
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
10/0	0		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		