Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
INPUT TV	Input	TIMER AV	AV
TIME DIMMER	Time	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
TIME DIMMER	Dimmer	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
1 DVD/CD	DVD/CD	A	Red
1 DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + 1	Shift + 1
2 USB	USB	B	Green
2 USB	USB	SHIFT + 2	Shift + 2
3 BLUETOOTH	BLUETOOTH	C	Yellow
3 BLUETOOTH	BLUETOOTH	SHIFT + 3	Shift + 3
4 FM	FM	D	Blue
4 FM	FM	SHIFT + 4	Shift + 4
5 AUDIO IN	AUDIO IN	FAV PRE-CH	Pre Ch
5 AUDIO IN	AUDIO IN	SHIFT + 5	Shift + 5
1 DVD/CD	1	1	1
2 USB	2	2	2
3 BLUETOOTH	3	3	3

Original		Replacement	
4 FM	4	4	4
5 AUDIO IN	5	5	5
6 BLUETOOTH MENU	6	6	6
6 BLUETOOTH MENU	Bluetooth Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
7 TIMER MENU	7	7	7
7 TIMER MENU	Timer Menu	PROG SLEEP	Sleep
8 MEGA BASS	8	8	8
8 MEGA BASS	Mega Bass	APP MEDIA	Media
9 EQ	9	9	9
9 EQ	EQ	HOME SMART	Smart
0 ANGLE	0	0	0
0 ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM PLAY MODE	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
ZOOM PLAY MODE	Play Mode	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE AUDIO	Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBTITLE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Replacement
DVD MENU Return / DVD	RETURN BACK Back
DVD MENU Return / DVD	E-MANUAL D.MENU D. Menu
MUTING Muting	MUTE Mute
VOLUME + Volume+	+ VOL Vol +
− Volume-	VOL − Vol -
Up	Up
Left	Left
Enter	OK Ok
Right	Right
Down	Down
SETUP Setup	SETTINGS OPT Options
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info
PRESET− I<< / Preset-	I<<
Pause	Pause
PRESET+ >>I / Preset+	>>I
TUNING− << / ◁ / Tuning	<<
Play	PLAY MODE Play

Original	Replacement
TUNING+ >> / I> / Tuning	>>
Stop	Stop