Mandis shop

Sony RM-PJ8

Original	Replacement
Power	Power
Input	Source
APA	Mode
Eco Mode	Eco / Aspect
Menu	Menu
Reset	Shift + Power
Up	Up
Left	Left
Enter	Enter
Right	Right
Down	Down
Return	Auto
Aspect	Shift + Eco / Aspect
Keystone	Shift + Down
Keystone	Shift + Up
Pattern	Comp / Video
D Zoom+	+ / Play

Original	Replacement
D Zoom-	- / Stop
Vol+	Vol + / Page +
Vol-	Vol - / Page -
Freeze	Freeze / Timer
Blank	Blank / Mute
Muting	Shift + Blank / Mute

https://telecommandes-mandis.be/en/Sony/1061049-66121-replacement-remote-control-for-Sony-RM-PJ8-149046311.html