Original		Replacement		Original		Replacement	
I / ⏻	Power	⏻	Power	PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
	Input	TIMER AV	AV	PROG −	Prog-	CH −	Ch -
1	1	1	1	MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
2 abc	2	2	2	EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
3 def	3	3	3	RADIO TV	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
4 ghi	4	4	4	ANALOG DIGITAL	Digital/Analog	ZOOM ⏏	Eject
5 jkl	5	5	5	✦	OK	OK	Ok
6 mno	6	6	6		Up	▲	Up
7 pqrs	7	7	7		Down	▼	Down
8 tuv	8	8	8		Right	▶	Right
9 wxyz	9	9	9		Left	◀	Left
0	0	0	0	SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[+]	PICTURE FORMAT	Format	i-MANUAL ?	?/i-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Mute	MUTE	Mute	HOME	Home	HOME SMART	Smart
+	Vol +	+ VOL	Vol +	OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
−	Vol -	VOL −	Vol -	RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back

Original		Replacement		Original	Replacement
	[i+]	DISPLAY INFO	Info		
SEN	SEN	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
	<<		<<		
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List		
TV PAUSE	Tv Pause	ECO 3D	3D		
	[...]	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
RELATED SEARCH	X/Related Search	PROG SLEEP	Sleep		