Original		Replacement	
	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TIMER CLEAR	Timer Clear	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
	Down		Down
EXECUTE	Execute	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
SHOWVIEW	Showview	LIST SMART	Smart / List
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
−	Vol -	VOL −	Vol -
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
FRAME	II>/Frame	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
SLOW −	I> Slow -	SHIFT + PRESET- I<<	Shift + I<< / Preset-
SLOW +	I> Slow +	SHIFT + PRESET+ >>I	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INDEX I<<	I<< Index Search	PRESET- I<<	I<< / Preset-
SEARCH >>I	Index Search >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Replacement
SEARCH << Search	SHIFT + TUNE- Shift + << /
SEARCH Search >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
REW <<	TUNE- << / Tune-
PLAY Play	SLOW Play / Slow
FF >>	TUNE+ >> / Tune+
STOP Stop	HOLD Stop / Hold

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
TV/VTR	Tv/ VTR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	- / - -	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / - / - -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Pr og+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
−	Pr og-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
DISPLAY	Di spl ay	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a