Mandis shop

# Sony RMT-AH411U

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| ⏻ | Power | ⏻ | Power |
| AUTO SOUND | Auto Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| STANDARD | Standard | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| CINEMA | Cinema | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MUSIC | Music | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| VOICE | Voice | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| NIGHT | Night | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol- |
| INDICATOR | Indicator | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 🔇 | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PLAY MODE | Play Mode | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▼ | Down | ▼ | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ▶II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶II | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |

https://telecommandes-mandis.be/en/Sony/1067879-92597-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-AH411U-149336011.html