Mandis shop

Sony RM-LSA1

Original	Replacement
SLEEP	TIMER SLEEP
Sleep	Sleep / Timer
DIMMER	SHIFT + DIMMER MUTE
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
DISPLAY	MEDIA DISPLAY
Display	Display / Media
RECEIVER	
Power	Power
TUNER BAND	PROGRAM TV/RADIO
Band/Tuner	TV/Radio /
SHIFT	LIST SMART
Shift	Smart / List
FM MODE	TUNER 6
FM Mode	6
+ FUNCTION	+ CH PAGE
Function+	CH+ / Page+
PRESE −	PRESET-
Preset-	I<< / Preset-
RESET +	PRESET+
Preset+	>>I / Preset+
FUNCTION −	CH PAGE −
Function-	CH- / Page-
CD	SLOW
Play CD	Play / Slow
	STEP-FREEZE
Pause CD	Pause / Step / Freeze
	HOLD
Stop CD	Stop / Hold
	TUNE-
I<< CD	<< / Tune-
	TUNE+
>>I CD	>> / Tune+
+ VOL	+ VOL
Vol+	Vol+

Original	Replacement
MD	SHIFT + SLOW
Play MD	Shift + Play /
	SHIFT + STEP-FREEZE
Pause MD	Shift + Pause / Step /
	SHIFT + HOLD
Stop MD	Shift + Stop /
VOL −	VOL −
Vol-	Vol-
	SHIFT + TUNE-
I<< MD	Shift + << /
	SHIFT + TUNE+
>>I MD	Shift + >> /
MUTING	DIMMER MUTE
Muting	Mute / Dimmer
EQ + BASS	
Bass+	Up
+ MID	
MID+	Right
+ TREBLE	YouTube REPEAT A-B
Treble+	Yellow / YouTube / Repeat
BASS −	
Bass-	Down
MID −	
Mid-	Left
TREBLE −	APP REPEAT
Treble-	Green / APP / Repeat
EQ BANK	EQ SUBTITLE
EQ Bank	Subtitle / EQ

https://telecommandes-mandis.be/en/Sony/1067999-8431-replacement-remote-control-for-Sony-RM-LSA1-147603012.html