Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
I–II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
--	--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
M MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
<	Left		Left
P	Up		Up
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
>	Right		Right
P	Down		Down
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Red/ Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SOUND	Red/ Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PICTURE	Green/ Picture	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PICTURE	Green/ Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FEATURE	Yellow/ Feature	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INSTALL	Blue/ Install	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[/ ≡]	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
[≡o]	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
[≡+]	HOLD Stop / Hold		
[≡x]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
[≡♦]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡?]	LIST SMART Smart / List		
[≡i]	MEDIA DISPLAY Display / Media		