Original		Replacement	
	Power		Power
TV/SAT	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV/SAT	TV/SAT	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/♫	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/♫	TV/♫	TITLE SOUND	Sound / Title
ZOOM	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PAUSE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SubT	SubT	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
M/P	M/P	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
	Up/CH+		Up
V−	Left		Left
V−	Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK
V+	Right		Right
V+	Vol+	+ VOL	Vol+
CH▼	Down/CH-		Down
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Timer	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		