Original		Replacement	
	Power		Power
Source	Source	HOME SMART	Smart
LIST	List	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
FAV.	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PRESETS	Presets	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM+	Right / Zoom+		Right
ZOOM-	Left / Zoom-		Left
OK	OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
Lang	Red/ Lang	A	Red
Subtitles	Green/ Subtitle	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
TEXT	Text/Violet	REPEAT TEXT	Text
STOP	Stop Text	SOUND DUAL	Dual
TEXT ???	??? Text	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom Text	ZOOM	Eject
Digital Media	Media/Digital	APP MEDIA	Media
T-LINK	T-Link	SEARCH TV/R	TV/R
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up

Original		Replacement	
	Down		Down
ZOOM+	Right / Zoom+		Right
ZOOM-	Left / Zoom-		Left
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
Mute	Mute	MUTE	Mute
PRESETS	Presets	PICTURE FORMAT	Format
PR	PR+	CH +	Ch +
PR	PR-	CH -	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
Lang	Red/ O) Lang	A	Red
Subtitles	Green/ Subtitle	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text / Violet	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement		Original	Replacement
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
	St op		St op		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	<<		<<		