Original		Replacement	
POWER		Power	
↩○		Shift +	Smart / List
☼*/Ö		Shift +	Display / Media
☼²/♀		Shift +	Red / Netflix /
SOURCE		AV / Input / RDS	
PRESETS		Smart / List	
┼┼┼		Setup / OPT /	
♫/☺◘		Display / Media	
SLEEP		Sleep / Timer	
1 . /@		1	
2 abc		2	
3 def		3	
4 ghi		4	
5 jkl		5	
6 mno		6	
7 pqrs		7	
8 tuv		8	

Original		Replacement	
9 wxyz		9	
TV		TV/Radio /	
0		0	
↔		Shift +	Back / Return
TV GUIDE		Guide / EPG / -/--	
[≡]		Text / Goto	
MENU		Menu / Home	
Q.MENU		D.Menu / Top	
UP		Up	
LEFT		Left	
OK		OK	
RIGHT		Right	
DOWN		Down	
BACK		Back / Return	
☼		Picture / Format	
EXIT		Exit / Cancel / Clear	
☼FAV		Fav / Marker / PC	

Original		Replacement	
	VOL+		Vol +
	MUTE		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+
	VOL-		Vol -
	INFO		Info / Angle
	P-		CH- / Page-
	REC		Rec / Rec Mode
	PLAY		Play / Slow
	PAUSE		Pause / Step / Freeze
	STOP		Stop / Hold
	LANG.		Audio / Lang I/II
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	[≡]...		Sound / Title
	RED		Red / Netflix / Search
	GREEN		Green / APP / Repeat
	YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
	BLUE		Blue / Prime Video / Random