Original	Replacement
Power	Power
Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu
DVD Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Open/Close	SURROUND Eject / Surround
[▼]	SHIFT + Shift + Down
O)I/II	MEDIA DISPLAY Display / Media
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Text/Angle	GOTO TEXT Text / Goto
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD-STB 3 3
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
7	AUX-HDD 7 7
8	USB 8 8

Original	Replacement
9	BLUETOOTH 9 9
AD	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
0	HDMI-SAT 0 0
ATV/DTV	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Input	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Menu	HOME MENU Menu / Home
Quick	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Jump	LIST SMART Smart / List
Return	RETURN BACK Back / Return
Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
P+	CH+ / Page+		
[≡i] / [≡+]	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
P-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I <</ [≡?]	I << / Preset-		
>>I / [O] / [≡x]	>>I / Preset+		
<<I / [≡+]	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
>>I / [≡◆]	>> / Tune+		
Red/ Zoom	Red / Netflix / Search		
Green/ Repeat	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Root	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Title	Blue / Prime Video / Random		