Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Timer/Prog.	Sleep
Input Select	AV	Time Slip	Guide
Open/Close	Eject	Setup	Options
1	1	Audio	Dual
2	2	Clear	Exit
3	3	Chapter Mark	List
4	4	Disc Menu	D. Menu
5	5	Top Menu	Menu
6	6	Return	Back
7	7	Display	Info
8	8	Up	Up
9	9	Enter	Ok
0	0	Down	Down
Prog+	Ch +	Right	Right
Prog-	Ch -	Left	Left
Satellite Lin	Media	I << Skip	I <<
Mode	Smart	Skip >>I	>>I

Original	Replacement
<<	<<
>>	>>
Play	Play
Stop	Stop
Pause	Pause
HDD/DVD Rec	Rec
Variable Repla	Format
Variable Skip	3D
>II/Adjust+	Shift + Right
II</Adjust-	Shift + Left
DVD	Blue
HDD	Yellow
AV Select	Red
Rec Mode	Shift + Rec
Search	TV/R
Repeat	Text
Dubbing	Subt

Original	Replacement
1.3x/0.8x Play	Green