Mandis shop

Toshiba 200121

Original		Replacement	
ON/STANDBY	ON / STANDBY		Power
INPUT	INPUT	Source	Source
SET UP	Set Up	Auto	Auto
MENU	MENU	Menu	Menu
MUTE	MUTE	Mute Blank	Blank / Mute
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
	UP		Up
VOL-	LEFT		Left
	ENTER	Enter	Enter
VOL+	RIGHT		Right
	DOWN		Down
RETURN	RETURN	Mode	Mode

Original	Replacement

https://telecommandes-mandis.be/en/Toshiba/1063851-19627-replacement-remote-control-for-Toshiba-CT-90205-23306561.html