Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Play	PLAY MODE	Play
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Pause/ [/ ≡]		Pause
	Stop/ [≡+]		Stop
	YouTube/ [≡♦]	REC MODE	Rec
	YouTube/ [≡♦]	HOME SMART	Smart
	<<</ [≡o]		<<
	I <<</ [≡i]		I <<
	>>I / [≡?]		>>I
	>>/ [≡x]		>>
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
ANT	ANT	AD SUBT	Subt
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1

Original		Replacement	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK/	Back	RETURN BACK	Back

Original	Replacement	Original	Replacement
HOME/ SOURCE Home/ Source	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
HOME/ SOURCE Home/ Source	TIMER AV AV		
+ Vol +	+ VOL Vol +		
– Vol -	VOL – Vol -		
APPS APPS	APP MEDIA Media		
P+	+ CH Ch +		
P-	CH – Ch -		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
EPG EPG	-/-- GUIDE Guide		
LIST List	DISC NAV LIST List		
FAV FAV	FAV PRE-CH Pre Ch		