Mandis shop

JVC RM-C3337

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	P+	Ch +
Source	AV	P-	Ch -
1	1	Home	Smart
2	2	[G]	Guide
3	3	i	Info
4	4	Back	Back
5	5	Exit	Exit
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
Lang	Dual	☼1	Format
TXT	Text	Prime video	Media
Vol +	Vol +	Netflix	Shift + Media
Vol -	Vol -	YouTube	Shift + Smart
Mute	Mute	<<	<<

https://telecommands.nl/en/JVC10519-9164-replacement-remote-control-for-JVC-RM-C3337-01024.htm

Original		Replacement		Original	Replacement
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
	St op		St op		
	Red	A	Red		
	Gr een	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		