Mandis shop

Vestel 23344605

Original		Replacement	
	Power		Power
	☼Up		Up
	☼Down		Down
	I I	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	[M]	TOP MENU MENU	Menu
	[ ]	AD SUBT	Subt
	Input	TIMER AV	AV
	[i]	DISPLAY INFO	Info

Original	Replacement