Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
16:9	16: 9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
P+	Up / P+	SHIFT +	Shift + Up
P+	Up / P+		Up
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
V-	Left / V-		Left
V-	Left / V-	SHIFT +	Shift + Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
V+	Right / V+		Right
V+	Right / V+	SHIFT +	Shift + Right
S/M/D	S / M / D	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
P-	Down / P-	SHIFT +	Shift + Down
P-	Down / P-		Down
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
≡o	≡o	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement	Original	Replacement
≡i	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
PP	TITLE SOUND Sound / Title		
≡	GOTO TEXT Text / Goto		
/≡	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Hold	HOLD ■ Stop / Hold		
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
≡X	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
≡?	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		