Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	Red/TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AV	Green/AV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
USB	Yellow/USB	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
YPBPR	Blue/YPBPR	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
VGA	VGA	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FLIP	Flip	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB.	Sub.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
4:3	4:3	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
1./@	1	TV 1	1
2ABC	2	DVD 2	2
3DEF	3	CD - STB 3	3
4GHI	4	VIDEO 4	4
5JKL	5	TAPE 5	5
6MNO	6	TUNER 6	6
7PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8TUV	8	USB 8	8
9WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Replacement