Original	Replacement
Standby	SHIFT + Power
Power	Power
CD	SHIFT + 3
MD/CD-R	SHIFT + 5
Tuner	SHIFT + 6
*	SHIFT + 9
DVD	SHIFT + 2
DTV/CBL	SHIFT + 1
DVR	SHIFT + 8
V-AUX	SHIFT + 7
Multi CH In	SHIFT + 4
Sleep	SLEEP
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Mute	MUTE
Stereo	1
Music	2

Original	Replacement
Entertain	3
Movie	4
Standard	5
Select	6
Exto Sur.	7
Direct ST	8
Speakers	9
Enhancer	0
Night	Guide / EPG / -/--
Straight	Fav / Marker / PC
Title/Level	Sound / Title
Up	Up
Set Menu	Menu / Home
Left/-	Left
Enter	OK
Right/+	Right
Return/Dab Memory	Back / Return

Original		Replacement		Original	Replacement
PRESET/CH	Down		Down		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
POWER	System Power 2	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
STANDBY	Standby 2	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		

Original		Replacement	
POWER AV	Power AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
*	*	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVR	DVR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
REC DISC SKIP	Disc Skip DVD	GOTO TEXT	Text / Goto
	Pause DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
FREQ/TEXT	I<< DVD	PRESET-	I<< / Preset-
	Play DVD	SLOW	Play / Slow
EON	>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MODE	<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
PTY SEEK	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
START	>> DVD	TUNE+	>> / Tune+
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STEREO 1	1 DVD	TV 1	1
MUSIC 2	2 DVD	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3 DVD	CD-STB 3	3
MOVIE 4	4 DVD	VIDEO 4	4
STANDARD 5	5 DVD	TAPE 5	5
SELECT 6	6 DVD	TUNER 6	6
EXTD SUR. 7	7 DVD	AUX-HDD 7	7
DIRECT ST. 8	8 DVD	USB 8	8
SPEAKERS 9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9
ENHANCER 0	0 DVD	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement		Original	Replacement
NIGHT +10	+10 DVD	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
STRAIGHT ENT.	ENT DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE BAND	Title DVD	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Up DVD		Up		
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu/Set Menu/Search	HOME MENU	Menu / Home		
A/B/C/D/E	Left/- DVD		Left		
ENTER	Enter DVD	OK	OK		
A/B/C/D/E	Right/+ DVD		Right		
RETURN DAB MEMORY	Return/DAB Memory DVD	RETURN BACK	Back / Return		
PRESET/CH	Down DVD		Down		
DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original	Replacement
Standby	Shift + Power
Power	Power
CD	Shift + 3
MD/CD-R	Shift + 5
Tuner	Shift + 6
*	Shift + 9
DVD	Shift + 2
DTV/CBL	Shift + 1
DVR	Shift + 8
V-AUX	Shift + 7
Disc Skip CD	Text / Goto
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Multi CH In	Shift + 4
I<< CD	I<< / Preset-
Play CD	Play / Slow
>>I CD	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer

Original	Replacement
<< CD	<< / Tune-
Stop CD	Stop / Hold
>> CD	>> / Tune+
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
1 CD	1
2 CD	2
3 CD	3
4 CD	4
5 CD	5
6 CD	6
7 CD	7
8 CD	8
9 CD	9
0 CD	0
+10 CD	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
STRAIGHT ENT. ENT CD	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE BAND Title/Level/Band	TITLE SOUND Sound / Title		
Up	Up		
SET MENU MENU SRCH MODE Set Menu	HOME MENU Menu / Home		
A/B/C/D/E Left/-	Left		
ENTER Enter	OK OK		
A/B/C/D/E Right/+	Right		
RETURN DAB MEMORY Return/Dab	RETURN BACK Back / Return		
PRESET/CH Down	Down		
DISPLAY Display CD	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original	Replacement
Standby	Shift + Power
Power	Power
CD	Shift + 3
MD/CD-R	Shift + 5
Tuner	Shift + 6
*	Shift + 9
DVD	Shift + 2
DTV/CBL	Shift + 1
DVR	Shift + 8
V-AUX	Shift + 7
Multi CH In	Shift + 4
Freq/Text Tuner	I<< / Preset-
EON Tuner	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer
PTY Seek Mode	<< / Tune-
PTY Seek Start Tuner	>> / Tune+
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
0 Tuner	0
ENT Tuner	Fav / Marker / PC
Band Tuner	Play / Slow
Up Tuner	Up
Search Mode	Red / Netflix / Search
Left/- Tuner	Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter Tuner	OK	OK
A/B/C/D/E	Right / + Tuner		Right
RETURN DAB MEMORY	DAB Memory	RETURN BACK	Back / Return
PRESET/CH	Down Tuner		Down
DISPLAY	Display Tuner	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Replacement