Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Stop	HOLD	Stop / Hold
FREQ/TEXT PROG	Prog/Freq/Text	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Replacement	
MODE PTY	Pause/PTY Seek	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SEEK START RANDOM	Random/PTY Seek Start	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PRESET	I<<Preset	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
PRESET	>>I/Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
GUI	GUI	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
TOP MENU / RETURN	Top	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU / RETURN	Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol+

Original		Replacement		Original	Replacement
NIGHT	Night	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
—	Volume-	VOL —	Vol-		
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
DIRECT	Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		

Original		Replacement	
POWER TV	Power Tv		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+ TV CH	TV CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV CH −	TV CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV VOL +	TV Vol+	+ VOL	Vol+
−	TV Vol-	VOL −	Vol-
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Replacement	
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
FREQ/TEXT PROG	Prog/Freq/Text	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MODE PTY	Pause/PTY Seek	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SEEK START RANDOM	Random/PTY Seek Start	SLOW	Play / Slow
PRESET	I<<</Preset	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	>>I/Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol+
–	Volume-	VOL –	Vol-
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol+
–	Volume-	VOL –	Vol-
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Replacement	
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6