Original		Replacement	
	Power		Power
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	TIMER AV	AV
1	AV1	SHIFT + 6	Shift + 6
2	AV2	SHIFT + 7	Shift + 7
3	AV3	SHIFT + 8	Shift + 8
4	AV4	SHIFT + 9	Shift + 9
5	AV5	SHIFT + 0	Shift + 0
6	AV6	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
AUDIO	AUDIO	HOME SMART	Smart
TUNER	TUNER	APP MEDIA	Media
USB	USB	A	Red
BLUETOOTH	BLUETOOTH	B	Green

Original		Replacement	
NET	NET	C	Yellow
PHONO	PHONO	D	Blue
PARTY	Party	ECO 3D	3D
BD DVD	Scene BD/DVD	SHIFT + ▲	Shift + Up
HDMI OUT	HDMI OUT	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SCENE TV	Scene TV	SHIFT + ◀	Shift + Left
SCENE NET	Scene NET	SHIFT + ▶	Shift + Right
RADIO	Scene Radio	SHIFT + ▼	Shift + Down
PROGRAM ▲	Program+	+ CH	Ch +
PROGRAM ▼	Program-	CH −	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POP-UP/MENU	Pop-Up / Menu	TOP MENU MENU	Menu
ON SCREEN	On Screen	DISC NAV LIST	List
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MODE	Mode	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause
BAND	Play / Band	PLAY MODE	Play
TUN	<< / Tuning-		<<
NING	>> / Tuning+		>>
PRE	I<< / Preset-		I<<
ESET	>>I / Preset+		>>I
MOVIE	Movie	AD SUBT	Subt
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUR. DECODE	Sur. Decode	SHIFT + A	Shift + Red
PURE DIRECT	Pure Direct	SHIFT + D	Shift + Blue
ENHANCER	Enhancer	SHIFT + C	Shift + Yellow
STRAIGHT	Straight	SHIFT + B	Shift + Green
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE	Guide

Original	Replacement	Original	Replacement
ENT	ENT	PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
	Power		Power
	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
	V-AUX	TIMER AV	AV
	AV1	SHIFT + 6	Shift + 6
	AV2	SHIFT + 7	Shift + 7
	AV3	SHIFT + 8	Shift + 8
	AV4	SHIFT + 9	Shift + 9
	AV5	SHIFT + 0	Shift + 0
	AV6	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	AUDIO	HOME SMART	Smart
	TUNER	APP MEDIA	Media
	BLUETOOTH	B	Green
	USB	A	Red

Original		Replacement	
	NET	C	Yellow
	PHONO	D	Blue
	Party	ECO 3D	3D
	Scene BD/DVD	SHIFT + ▲	Shift + Up
	HDMI OUT	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Scene TV	SHIFT + ◀	Shift + Left
	Scene NET	SHIFT + ▶	Shift + Right
	Scene Radio	SHIFT + ▼	Shift + Down
	Program+	+ CH	Ch +
	Program-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Pop-Up / Menu	TOP MENU MENU	Menu
	On Screen	DISC NAV LIST	List
	Option	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MODE	Mode	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause
BAND	Play / Band	PLAY MODE	Play
TUN	<< / Tuning-		<<
NING	>> / Tuning+		>>
PRE	I<< / Preset-		I<<
ESET	>>I / Preset+		>>I
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch