Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	←PR	RETURN BACK	Back / Return
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
	OK/ List	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red/ Find	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	↑/ Page+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Green/ Zoom	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	↓/ Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement		Original	Replacement
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Audio L/R	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle		
TV/AV	Tv/AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
	[+]	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
SHIFT	Shift	LIST / SMART	Smart / List		
	<< Fast	TUNE-	<< / Tune-		
	Fast >>	TUNE+	>> / Tune+		
	< Slow	PRESET-	I<< / Preset-		
	Slow >	PRESET+	>>I / Preset+		