Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PR ▲	Up		Up
PR ▼	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
OK/LIST	OK/List	OK	Ok
PR ▲	PR+	+ CH	Ch +
PR ▼	PR-	CH −	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
P+	P+/↑	>>I	>>I
P-	P-/↓	I<<	I<<
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MULTI PICT	Multi Pict	PICTURE FORMAT	Format
←PR	←PR	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Red/Text	A	Red

Original		Replacement	
TV/AV	Green/TV/AV	B	Green
SUBTITLE	Yellow/Subtitle	C	Yellow
PAUSE	Blue/Pause	D	Blue
POS	Pos	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject

Original	Replacement