Original		Rechange	
	POWER		Power
	INFO		Info / Angle
	HDMI CONTROL		Smart / List
	SLEEP		Sleep / Timer
	SCREEN		Picture / Format
	SOURCE		AV / Input / RDS
	PRESETS		Setup / OPT /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
	ZOOM/RED/▲		Zoom / Size
	ZOOM/RED/▲	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	ZOOM/RED/▲	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	REPEAT/GREEN/▼	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- / Page-

Original		Rechange	
	REPEAT/GREEN/▼	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	ROOT/YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
0	0	0	0
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	TITLE/BLUE	TITLE SOUND	Sound / Title
	TITLE/BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	UP		Up
	LEFT		Left
OK SELECT	OK/SELECT	OK	OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
V-	Vol -	PAUSE	Pause / Step / Freeze
V+	Vol +	<<	<< / Tune-
FAV	Fav / Marker / PC	>>	>> / Tune+
LANG	Audio / Lang I/II	I <<	I << / Preset-
SUBTITLE	Subtitle / EQ	>>I	>>I / Preset+
MUTE	Mute / Dimmer		
SWAP/ ↔	Shift + Back / Return		
EPG	Guide / EPG / -/--		
[*] / [··]	D. Menu / Top		
TEXT	Text / Goto		
C	Exit / Cancel / Clear		
DISPLAY	Display / Media		
ANGLE	Shift + Info / Angle		
SEARCH MODE	Shift + Red / Netflix /		
REC	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop / Hold		
PLAY	Play / Slow		