Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol-	VOL −	Vol-
CH LIST	CH List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◄	Left	◄	Left
	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
B	Green/B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Family Story	Family Story	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
3D	3D	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		
SUPPORT	Support	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
P.SIZE	P.Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<|<<	<<|<<	TUNE-	<< / Tune-		
<<|<<	<<|<<	PRESET-	|<< / Preset-		
II	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>/>>|	>>/>>|	TUNE+	>> / Tune+		
>>/>>|	>>/>>|	PRESET+	>>| / Preset+		
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW	Play / Slow		
■	Stop	HOLD	Stop / Hold		