| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | [≡_]/Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| PRE-CH | [≡o]/PRE-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV/DTV | Tv/DTV | SEARCH TV/R | TV/R |
| CH LIST | CH.List | DISC NAV LIST | List |
| D.MENU | D.Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |
| MENU | [≡i]/Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | [≡x]/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| INFO | [≡?]/Info | DISPLAY INFO | Info |
| TTX/MIX | [≡]/[ ≡]/TTX/MIX | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| P.MODE M/B | M/B/P.Mode | SETTINGS OPT | Options |
| S.MODE | [≡♦]/S.Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| P.SIZE | [≡+]/P.Size | PICTURE FORMAT | Format |
| AUTO | [≡♦]/Auto | HOME SMART | Smart |
| DUAL I-II | I-II/Dual | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| SOURCE | Source Green | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |