Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/ M X	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e

Original		Rechange	
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH −	Ch -
CH LIST	CH Li st	DISC NAV LIST	Li st
CONTENT	Cont ent	HOME SMART	Smar t
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
TOOLS	Tool s	SETTINGS OPT	Opt i ons
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Ri ght	▶	Ri ght
◀	Lef t	◀	Lef t
↵	Ent er	OK	Ok
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
A	Red/ A	A	Red
B	Gr een/ B	B	Gr een

Original		Rechange		Original	Rechange
C	Yellow/ C	C	Yellow		
D	Blue/ D	D	Blue		
@TV INTERNET	Internet TV	SEARCH TV/R	TV/ R		
MEDIA.P	Media. P	APP MEDIA	Media		
I-II DUAL	Dual I - II	SOUND DUAL	Dual		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format		
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt		
◀◀	<<	<<	<<		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶▶	>>	>>	>>		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
■	Stop	■	Stop		