Original		Rechange	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE PR	Pre PR	RETURN BACK	Back / Return
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
YPbPr	YPbPr	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Rechange	
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol+	VOL +	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
DUAL	Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO ADJ	Adj Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
VIDEO ADJ	Adj Video	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU /EXIT	Menu/Exit	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Original		Rechange		Original	Rechange
[i+]		Info / Angle			
Red		Red / Netflix / Search			
Green		Green / APP / Repeat			
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat			
Blue		Blue / Prime Video / Random			
Teletext		Text / Goto			
Mix		Shift + Text /			
Size		Zoom / Size			
Subpage		Eject / Surround			
Index		TV/Radio /			
Subtitle		Subtitle / EQ			
Hold		Stop / Hold			
Reveal		Display / Media			
Eco		Setup / OPT /			
PR List		Smart / List			
Freeze		Pause / Step / Freeze			
Nothing		Exit / Cancel / Clear			