Mandis shop

RC4870

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		Menu		Menu / Home
	Mute		Mute / Dimmer		Up		Up
	Play		Play / Slow		i		Info / Angle
	Pause		Pause / Step / Freeze		Left		Left
	Stop		Stop / Hold		OK		OK
	Rec		Rec / Rec Mode		Right		Right
	<<		<< / Tune-		Exit		Exit / Cancel / Clear
	>>		>> / Tune+		Down		Down
	Lang		Audio / Lang I/II		Back		Back / Return
	Source (Games)		Eject / Surround		Vol +		Vol +
	Movie-Music-Phot		Picture / Format		World (Violet)		Smart / List
	[≡]..		Zoom / Size		PR+		CH+ / Page+
	*/O		Sleep / Timer		Vol -		Vol -
	TV		TV/Radio /		*/Q		Display / Media
	Q.Menu		D.Menu / Top		PR-		CH- / Page-
	[-O-]		Setup / OPT /		1		1
	[≡]/Text		Text / Goto		2		2

Original		Rechange		Original	Rechange
3 def	3	CD - STB 3	3		
4 ghi	4	VIDEO 4	4		
5 jkl	5	TAPE 5	5		
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		