Original	Rechange	Original	Rechange
Tv	TV/Radio /	Recall	Shift + Back / Return
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
World	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
[≡]/Text	Text / Goto	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Blue	Blue / Prime Video / Random
Music/Movie/Phot	Sound / Title	Vol +	Vol +
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	PR+	CH+ / Page+
3	3	Vol -	Vol -
4	4	i	Info / Angle
5	5	PR-	CH- / Page-
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Up	Up
8	8	Q.Menu	D.Menu / Top
9	9	Left	Left
Source/Games	AV / Input / RDS	OK	OK
0	0	Right	Right

Original		Rechange		Original	Rechange
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	Down		Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	[≡]. .	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	O/*	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Q. . /*	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	[-O-]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		