Original		Rechange	
Power	Power	Power	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
FAV	FAV	Fav / Marker / PC	
0	0	0	
TXT	TXT	Text / Goto	
Red	Red	Red / Netflix / Search	
Green	Green	Green / APP / Repeat	
Yellow	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Blue	Blue / Prime Video / Random	

Original		Rechange	
Guide	Guide	Guide / EPG / -/--	
?	?	D.Menu / Top	
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	
Menu	Menu	Menu / Home	
Up	Up	Up	
Back	Back	Back / Return	
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	
Right	Right	Right	
Down	Down	Down	
Tools	Tools	Setup / OPT /	
@	@	Info / Angle	
Vol +	Vol +	Vol +	
Source	Source	AV / Input / RDS	
P+	P+	CH+ / Page+	
Vol -	Vol -	Vol -	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	CH- / Page-		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
3D	Picture / Format		
Langs	Audio / Lang I/II		
[...]..	Subtitle / EQ		
[-]->	Smart / List		
My Media	Display / Media		