| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK/SELECT | OK/Select | OK | Ok |
| M | M | TOP MENU MENU | Menu |
| 1/ABC | 1 | 1 | 1 |
| 2/DEF | 2 | 2 | 2 |
| 3/GHI | 3 | 3 | 3 |
| 4/JKL | 4 | 4 | 4 |
| 5/MNO | 5 | 5 | 5 |
| 6/PQR | 6 | 6 | 6 |
| 7/STU | 7 | 7 | 7 |
| 8/VWX | 8 | 8 | 8 |
| 9/YZ | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/--/EXIT | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| -/--/EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| P<P/SWAP | P<P/Swap | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| + V | Vol + | + VOL | Vol + |
| V − | Vol - | VOL − | Vol - |
| + P | P+ | + CH | Ch + |
| P − | P- | CH − | Ch - |
| PP | PP | ZOOM | Eject |
| I-II | I-II | SOUND DUAL | Dual |
| TV/DTV | Tv/DTV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | [≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | [≡O] | SETTINGS OPT | Options |
| AV/SOURCE | AV/Source | TIMER AV | AV |
| | [≡+] / [X] | PICTURE FORMAT | Format |
| | [≡X] / [■■] | ECO 3D | 3D |
| | [.≡] / [■] | AD SUBT | Subt |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡♦] | APP MEDIA | Medi a | | |
| | [ ≡?] | RETURN BACK | Back | | |
| | [ ≡i ] | DISPLAY INFO | I nf o | | |
| WIDE | Red/ [ +] / Wi de/ ↑ | A | Red | | |
| | Gr een/ ↓ | B | Gr een | | |
| | Yel l ow | C | Yel l ow | | |
| GUIDE | Bl ue/ Gui de | D | Bl ue | | |
| | [ i ] | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |