Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[TV]		TV/Radio /
	Internet		Smart / List
	↔		Fav / Marker / PC
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol+		Vol+

Original		Rechange	
	Vol-		Vol-
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	OK		OK
	Menu		Menu / Home
	Back		Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Q.Menu		D.Menu / Top
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	i		Info / Angle
	EPG		Guide / EPG / -/--
	TXT		Text / Goto
	Lang.		Audio / Lang I/II
	Subt.		Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	Red / Netflix / Search		
[>]	Picture / Format		
[+]	Zoom / Size		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
*1/O	Shift + 1		
*2/Q	Shift + 2		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		