Original		Rechange	
Power		Power	
Tv/Radio		TV/Radio /	
Subtitle		Subtitle / EQ	
AD		Audio / Lang I/II	
[ ]/Ratio		Picture / Format	
Input		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
List		Smart / List	
0		0	

Original		Rechange	
Q.View		Display / Media	
Vol +		Vol +	
FAV		Fav / Marker / PC	
PR+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Guide		Guide / EPG / -/--	
PR-		CH- / Page-	
Mute		Mute / Dimmer	
Text		Text / Goto	
Info		Info / Angle	
T.OPT		D.Menu / Top	
Settings		Setup / OPT /	
Up		Up	
Q Menu		Menu / Home	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	

Original		Rechange		Original		Rechange
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return			
	Down		Down			
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			
AV MODE	AV Mode	SURROUND	Eject / Surround			
REC/*	Rec/*	REC MODE	Rec / Rec Mode			
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold			
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-			
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow			
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze			
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+			
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
●●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
●●●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			