Original		Rechange	
	Power		Power
	@	APP MEDIA	Media
	[→]	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/R
	0	0	0
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
OK	Ok	OK	Ok
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
V +	Vol+	VOL +	Vol +
V −	Vol-	VOL −	Vol -
P	Ch+	CH +	Ch +
P	Ch-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	↔	ECO 3D	3D
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
i	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBT.	Subtitle	AD SUBT	Subt
	[←+→]	PICTURE FORMAT	Format
TXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	Epg	-/-- GUIDE	Guide
Q. MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Movie	FAV PRE-CH	Pre Ch
	☼1		I<<
	☼2		>>I

Original	Rechange