| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| INTERNET | Internet | LIST SMART | Smart / List |
| | Power | | Power |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SCREEN | Screen | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| LANG | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| PRESETS | Presets | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SWAP | Swap | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P+ | PR+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| V+ | Vol + | VOL | Vol + |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK | OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| PR- | CH- / Page- | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Back | Back / Return | | |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Multimedia | Display / Media | | |
| My Button1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 | |
| My Button2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 | |
| Info | Info / Angle | | |