Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
0	0	0	0
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
P+	PR+	+ CH	Ch +
P-	PR-	CH -	Ch -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	World	-/-- GUIDE	Guide
	Music/Movie/Phot	SETTINGS OPT	Options
	Guide Tv	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options

Original		Rechange	
	*/o	PROG SLEEP	Sleep
	Games	ZOOM	Eject
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[-O-]	DISC NAV LIST	List
	[≡]..	AD SUBT	Subt
	Rec	REC MODE	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
OK	OK	OK	Ok
■	Stop	■	Stop
▮▮	Pause	▮▮	Pause
▶▶	>>	>>	>>
◀◀	<<	<<	<<

Original	Rechange