Mandis shop

Sony RMT-D148A

Original		Rechange	
I/⏻	Power	Power	Power
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TV VOL	Tv Vol+	+ VOL	Vol +
	Tv Vol-	VOL –	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUR	SUR	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	Stop	■	Stop
REPLAY	Replay	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
PREV	I<<</Prev	⏮	I<<
NEXT	Next/>>I	⏭	>>I
	<<</<I	«	<<
	Scan/Slow	»	>>
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
SHUFFLE	Shuffle	ECO 3D	3D

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1039337-6340-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-D148A-147734011.html