Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
SPEAKERS TV→AUDIO	Speakers Tv	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
O)))		SOUND DUAL	Dual
[. . .]		AD SUBT	Subt
DIMMER	Dimmer	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	SEARCH TV/R	TV/R
♥	♥	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/MENU	Pop Up/Menu	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
✥	OK	OK	Ok
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
SOUND MODE −	Sound Mode -	SHIFT + ◀	Shift + Left

Original	Rechange
Sound Mode +	SHIFT + Shift + Right
Home	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
I <<< / Preset -	I <<<
>>I / Preset +	>>I
←	PICTURE FORMAT Format
· →	ECO 3D 3D
<<< / Tuning-	<<<
>>> / Tuning+	>>>
Play	PLAY MODE Play
Display	DISPLAY INFO Info
Stop	Stop
Pause	Pause
Mute	MUTE Mute
Tv Input	TIMER AV AV
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
TV Vol +	+ CH Ch +

Original	Rechange
TV Vol -	CH − Ch -